

CONVERSION DE UNA PARED ALICATADA EN UNA PARED LISA PINTADA



AZULEJOS EN BUEN ESTADO

AZULEJOS EN MAL ESTADO

REVISAR Y RETIRAR TODOS LOS AZULEJOS QUE NO ESTÉN PERFECTAMENTE ADHERIDOS. (UTILIZAR UN MARTILLO DE GOMA)

LIMPIAR Y DESENGRASAR PERFECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE (1 PARTE DE AMONIACO Y 5/6 PARTES DE AGUA)

APLICAR UN ENLUCIDO A TODA LA SUPERFICIE:
 - TODOPLAST SUPER-EXTERIORES FIBRADO
 - TODOPLAST PASTA EXTERIORES
 (APLICAR EN VARIAS CAPAS FINAS MEJOR QUE EN UNA SOLA CAPA GRUESA, APORTAR CANTIDAD SUFICIENTE PARA QUE LA JUNTA QUEDE DISIMULADA)

ESPERAR A QUE SEQUE, LIJAR LA SUPERFICIE ASPIRAR Y LIMPIAR CON UN PAÑO

ACABADO CON UN PAR DE MANOS DE **TODOCRYL MATE** Ó **ANTIMOHO EXTRA**

(TENIENDO EN CUENTA QUE SERÁ UN LOCAL CON FRECUENTE PRESENCIA DE HUMEDAD, BAÑO O COCINA, ES CONVENIENTE UTILIZAR UNA PINTURA CON BUEN PODER ANTIMOHO Y ALTA LAVABILIDAD)

Pinturas
KROMO