

PINTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS NORMALES

NO VÁLIDO PARA: GALVANIZADO, ALUMINIO, COBRE, PLOMO, ZINC



SUPERFICIES SIN PINTAR

PREPARAR
EL SOPORTE

DESENGRASAR, Y LIJAR
ELIMINANDO EL ÓXIDO SI
LO HUBIERA,
LIMPIANDO CON UN PAÑO
EMPAPADO EN DISOLVENTE

IMPRIMAR LA SUPERFICIE CON:

- IMPRIMACION ANTICORROSIVA NARANJA.
- IMPRIMACIÓN MAQUINARIA
- IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL

SUPERFICIES YA PINTADAS

EN BUEN ESTADO
Y SIN ÓXIDO

PREPARAR
EL SOPORTE

MATIZAR
CON LIJA FINA,
ELIMINAR EL POLVO Y LIMPIAR
PRODUCTO DESENGRASANTE
(TIPO FAIRY)

EN MAL ESTADO
Y CON ÓXIDO

PREPARAR
EL SOPORTE

ELIMINAR EL ÓXIDO CON
CEPILLO DE ALAMBRE Y LIJA
ELIMINAR LOS RESTOS DE
PINTURA VIEJA
(QUITAPINTURAS)
(GUANTES Y GAFAS)

LIMPIAR MUY BIEN CON
DISOLVENTE,
ELIMINAR PERFECTAMENTE
LOS RESTOS DE
DECAPANTE

IMPRIMAR LA SUPERFICIE CON:

- IMPRIMACION ANTICORROSIVA NARANJA.
- IMPRIMACIÓN MAQUINARIA
- IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL

ACABADO CON
TODOLAC
KROMOLUX
KROMOLAC
KROMOLUX ALUMINIO
KROMETAL
DECOLAC
DECOLUX

Pinturas

KROMO